

# UP-JOHN Art Lavel



## インストール手順および注意事項

### 基本的に必要な道具

ステッカーの貼り付けに必要な工具：

- ・フェルト付きスキージー（空気を押し出すため）
- ・ヒートガンまたはドライヤー（カーブ部分や  
ステッカーの端に熱を加えるため）
- ・シャンプーを混ぜた水  
(水1本に対しシャンプーを3~5滴)
- ・アルコール70%（ステッカーを貼る前に表面を  
清掃するため）
- ・清潔な布
- ・水用スプレーボトル

### ステッカーセットの貼り付け手順

1. 貼り付け当日、バイクはワックスをかけず、完全に清潔・無埃にしておく。  
これは非常に重要です。まずアルコールでしっかりとバイクを清掃してください。
2. 鏡やネジなど、ステッカーを貼る際に邪魔になるパーツを取り外すと作業が  
しやすくなります。
3. シャンプーを混ぜた水を、ステッカーを貼る部分に吹きかける。  
これにより、フィルムを動かしやすくなり、気泡を抜きやすく、位置合わせも  
しやすくなります。
4. フェルト付きスキージーでフィルムの下の気泡を押し出す。
5. カーブ部分では、熱を加えてフィルムを柔らかくする。
6. フィルムに線（シワ）ができた場合も、熱を加えて伸ばす。  
ただし、熱しすぎないように注意し、フィルムが熱いうちに無理に引っ張らないこと。
7. 貼り付け後、特にステッカーの端部分を中心に再度熱を加えて定着させる。

### △ 注意事項

- ・ほこりの多い場所は避けること。
- ・ステッカーを貼る前にバイクを清掃すること。